Stainless Steel Pizza Salad Prep/Saladette Counter

Instruction manual

(NL) **RVS Saladette/Voorbereidingstafel voor pizza's en salades**
Handleiding

(FR) **Comptoir de préparation pizzas salades / saladette inox**
Mode d'emploi

(DE) **Edelstahl-Kühltisch Pizzadette /Saladette**
Bedienungsanleitung

(IT) **Banco pizzeria/saladette in acciaio inossidabile**
Manuale di istruzioni

(ES) **Frigorífico de mostrador para Tapas / Preparados de Ensalada /**
Manual de instrucciones

(PT) **Bancada saladette/pizza em aço inoxidável**
Manual de instruções

(S) **Pizza/salladskyldisk/saladette i rostfritt stål**
Bruksanvisning

(DK) **Pizza Salatkøledisk/Saladette af rustfrit stål**
Instruktionsvejledning

(N) **Disk av rustfritt stå for tilberedning og servering av pizzasalat**
Brukerhåndbok

(FIN) **Pizzan ja salaatin valmistustiski/kylmäsalaattitiski ruostumattomasta teräksestä**
Ohjekirja

Model • Modèle • Modell • Modello • Modelo • Malli:
G604/G605/G606/G607

(UK) Table of Contents

Safety Tips 1
Product Description 1
Introduction 1
Pack Contents 1
Installation 1
    Fitting the Shelves & Floor Guides 1
Operation 1
    Storing Food 1
    Turn On 1
    Open/Close the Lid (G606/G607 Only) 1
    Control Panel 2
    Lock/Unlock the Control Panel 2
    Enter the Parameter Menu 2
    Alter Parameter Value 2
    Parameter Descriptions 2
    Manual Defrost 3
Cleaning, Care & Maintenance 3
    Cleaning the Condenser 3
Troubleshooting 4
    Error Messages 4
Technical Specifications 5
Electrical Wiring 5
Disposal 5
Compliance 5

(NL) Inhoudsopgave

Veiligheidstips 6
Productbeschrijving 6
Inleiding 6
Verpakkingsinhoud 6
Installatie 6
    Het plaatsen van de lades & vloerplinten 6
Bediening 6
    Opslag van levensmiddelen 6
    Inschakelen 6
    Deksel openen/sluiten (uitsluitend G606/G607) 6
    Bedieningspaneel 7
    Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen. 7
    Het parametermenu openen 7
    Parameterwaarde wijzigen 7
    Beschrijvingen van parameters 7
    Handmatig ontdooien 8
Reiniging, zorg & onderhoud 8
    Reiniging van de condensor 8
Oplossen van problemen 9
    Foutmeldingen 9
Elektrische bedrading 10
Afvalverwerking 10
Productconformiteit 10

(FR) Sommaire

Conseils de sécurité 11
Description du produit 11
Introduction 11
Contenu de l'emballage 11
Installation 11
    Installation des clayettes et des caches inférieurs 11
Fonctionnement 11
    Stockage des aliments 11
    Mise en service 11
    Ouverture/fermeture du couvercle (G606/G607 uniquement) 11
    Panneau de configuration 12
    Verrouillage / déverrouillage du panneau de configuration . . 12
    Entrer dans le menu paramètre 12
    Modification de la valeur d'un paramètre 12
    Description des paramètres 12
    Décongélation manuelle 13
Nettoyage, entretien et maintenance 13
    Nettoyage du condensateur 14
Dépannage 14
    Messages d'erreur 14
Spécifications techniques 15
Raccordement électrique 15
Mise au rebut 15
Conformité 15

(DE) Inhalt

Sicherheitshinweise 16
Produktbeschreibung 16
Einführung 16
Lieferumfang 16
Montage 16
    Befestigen der Ablagen und Bodenschoner 16
Betrieb 16
    Lagerung von Nahrungsmitteln 16
    Einschalten 16
    Deckel öffnen/schließen (nur G606/G607) 16
    Bedienfeld 17
    Sperren/Entsperren des Steuerfelds 17
    Öffnen des Parameter-Menüs 17
    Parameterwert ändern 17
    Parameterbeschreibungen 17
    Manuelles Abtauen 18
Reinigung, Pflege und Wartung 18
    Reinigen des Kondensators 19
Störungssuche 19
    Fehlermeldungen 19
Elektroanschlüsse 20
Entsorgung 20
Konformität 20

Sicherheitshinweise

- Auf eine flache, stabile Fläche stellen.
- Alle erforderlichen Montage- und Reparaturarbeiten sollten von Wartungspersonal oder einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Keine Bauteile oder Bedienflächen von diesem Produkt entfernen.
- Für folgende Normen und Vorschriften sind die lokalen und nationalen Normen heranzuziehen:
  - Arbeitsschutzvorschriften
  - BS EN Verhaltenspraktiken
  - Brandschutzvorschriften
  - IEE-Anschlussvorschriften
  - Bauvorschriften
- Das Gerät NICHT mit einem Strahl-/Hochdruckreiniger reinigen.
- Das Gerät NICHT zum Aufbewahren von medizinischen Produkten verwenden.
- KEINE Elektrogeräte im Gerät verwenden (wie Heizgeräte, Eiskremmaschinen usw.).
- NICHT auf den Schrank, die Schubladen oder Türen stellen.
- KEIN Öl oder Fett mit den Kunststoffteilen oder der Türdichtung in Kontakt kommen lassen. Bei Kontakt sofort reinigen.
- Nur zum Gebrauch in Gebäuden.
- Flaschen mit Alkohol in hoher Konzentration müssen dicht verschlossen und aufrecht stehend im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- Das Gerät stets aufrecht tragen, lagern und transportieren. Zum Transport den Schrank an der Unterseite anfassen.
- Vor Reinigungsarbeiten stets zunächst das Gerät abschalten und den Netzstecker ziehen.
- Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.
- Aus Sicherheitsgründen muss ein beschädigtes Stromkabel von einem POLAR-Mitarbeiter oder empfohlenen qualifizierten Elektriker erneuert werden.

Produktbeschreibung

G604 -POLAR 2-türiger Kühltisch Pizzadette/Saladette

G605 -POLAR 3-türiger Kühltisch Pizzadette/Saladette

G606 - POLAR 2-türiger Saladette-Kühltisch

G607 - POLAR 3-türiger Saladette-Kühltisch

Einführung

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Nur bei korrekter Wartung und vorschriftsgemäßem Betrieb kann Ihr POLAR-Produkt optimale Leistung erzielen.

Lieferumfang

Folgende Teile befinden sich in der Verpackung:

- POLAR-Kühlgerät
- Schienen
- Ablagen
  2 G604/G606
  3 G605/G607
- Bedienungsanleitung
- Gastronorm-Adapterstangen
- Bodenbleche
  2 G604/G606
  3 G605/G607

POLAR ist stolz auf die hochwertige Qualität seiner Produkte und seinen erstklassigen Service. Wir stellen sicher, dass alle gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Verpackung voll funktionsfähig sind und sich in einwandfreiem Zustand befinden.

Sollten Sie Transportschäden feststellen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren POLAR-Händler.

Montage

Hinweis: Wenn das Gerät nicht aufrecht transportiert oder gelagert wurde, muss es vor Inbetriebnahme rund 12 Stunden aufrecht aufgestellt werden. Im Zweifelsfall lassen Sie es aufrecht stehen.

1. Gerät aus der Verpackung nehmen. Darauf achten, dass die gesamte Plastikfolie und alle Beschichtungen von sämtlichen Flächen entfernt wurden.
2. Zur Belüftung einen Abstand von 20 cm zwischen Gerät und Wänden oder anderen Objekten einhalten. Dieser Abstand muss größer sein, falls es sich bei dem Hindernis um eine Wärmequelle handelt.

Hinweis: Vor dem ersten Einsatz des Geräts die Ablagen und das Geräteinnere mit einer Seifenlauge reinigen.

3. Die Bremsen an den Laufrollen feststellen, damit sich der Schrank nicht bewegen kann.
   ODER
   Das Gerät durch Einstellen der Schraubfüße ausgleichen.

Befestigen der Ablagen und Bodenschoner

1. Einen Satz Ablageschienen auf beiden Schrankseiten in der gewünschten Höhe platzieren.
2. Die Ablage einschieben.
3. Wiederholen Sie das Verfahren für die übrigen Ablagen.
4. Die Bodenschoner auf die untere Schrankfläche legen. Die flache Seite darf dabei den Boden nicht berühren.

Hinweis: Die richtige Positionierung ist wichtig, damit Kondenswasser korrekt ablaufen kann.

Betrieb

Lagerung von Nahrungsmitteln

Sie erzielen die besten Ergebnisse mit Ihrem POLAR-Gerät, wenn Sie folgende Anweisungen beachten:

- Nahrungsmittel dürfen erst nach Erreichen der korrekten Betriebstemperatur im Gerät gelagert werden.
- Darauf achten, dass die Gastronorm-Einsätze stets gefüllt sind. Dies gilt auch dann, wenn die Geräte nicht genutzt werden oder leer sind. Leere Einsätze verringern die Effizienz des Geräts erheblich.
- Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, stets den Deckel schließen.
- Keine unbedeckten heißen Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten in das Gerät legen oder stellen.
- Nahrungsmittel nach Möglichkeit einwickeln oder bedecken.
- Nicht die Lüfter im Gerät versperren.
- Türen nicht über längere Zeit geöffnet lassen.

Einschalten

1. Die Tür(en)/Schublade(n) des Geräts schließen.
2. Darauf achten, dass der Ein-/Ausschalter auf [O] steht und der Netzstecker eingesteckt ist.
3. Das Gerät einschalten [I]. Die momentane Temperatur im Gerät wird angezeigt.

Deckel öffnen/schließen (nur G606/G607)

Der Deckel der G606- und G607-Saladette-Arbeitsfläche kann unterschiedlich positioniert werden.

1. Bei geschlossenem Deckel können Sie die Platte zurückschieben, sodass die Saladette halb geöffnet ist. Dadurch ist ein Teil der Gastronorm-Einlagen zugänglich.
2. Heben Sie den Deckel ab und schieben Sie ihn ein wenig zurück, sodass das Gelenk im Stützschlitz einrastet.
3. Heben Sie den Deckel ab und schieben Sie ihn vollständig zurück, sodass die Gastronorm-Einlagen komplett zugänglich sind.

VORSICHT: Der Gleitdeckel ist nicht mit einem Arrettiermechanismus versehen. Achten Sie vor dem Öffnen stets darauf, dass sich der Deckel in der Stellung "halbgeöffnet" befindet.

Bedienfeld

Sperren/Entsperren des Steuerfelds

Steuerfeld sperren:

1. Die OBEN ▲-und UNTEN ▼-Tasten gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt halten.
2. PoF blinkt im Display, und die Tastatur ist gesperrt.

Sperre des Steuerfelds aufheben:

1. Die OBEN ▲-und UNTEN ▼-Tasten gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Pon blinkt im Display, und die Tastatursperre ist aufgehoben.

Hinweis: Wenn bei der Arbeit mit dem Steuerfeld 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wechselt das Steuerfeld in den Standby-Modus.

Beim Einstellen von Parametern blinkt die Einstellanzeige im Display.

Öffnen des Parameter-Menüs

1. Sofern das Steuerfeld gesperrt ist, muss zunächst die Sperre aufgehoben werden.
2. Die EINSTELL-Taste SET gedrückt halten, bis 'd 1' im Display blinkt.
3. Die EINSTELL-Taste SET bei Bedarf wiederholt drücken, bis der gewünschte Parameter eingeblendet wird (zu Details siehe "Parameterbeschreibungen").

Parameterwert ändern

Hinweis: Hinweis: Ihr POLAR-Gerät ist auf die Standardparameter eingestellt, die im Allgemeinen als für den normalen Betrieb geeignet angesehen werden. POLAR empfiehlt die Verwendung dieser voreingestellten Parameter.

Ändern des Werts (bei Bedarf):

1. Wenn der gewünschte Parameter angezeigt wird, den Wert mithilfe der Schaltflächen NACH OBEN ▲ und NACH UNTEN ▼ ändern.
2. Zum Speichern des Werts die EINSTELL-Taste SET drücken.

Hinweis: Die Anzeige wechselt automatisch zum nächsten Parameter. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, Timeout-Ereignis der Anzeige abwarten.

Parameterbeschreibungen

Parameter	Name	Beschreibung	Bereich	Standard-parameterwerte
d1	**Betriebstemperatur**	Stellt die Betriebstemperatur des Geräts ein	-2°C bis 10°C	2°C
d2	**Temperaturspanne**	Die Temperaturspanne gibt an, wie weit die Temperatur über oder unter der Betriebstemperatur liegen darf, bevor der Kompressor startet oder stoppt	0 bis 20°C	3°C
d3	**Temperaturbereich**	Gibt die niedrigste (d3) und höchste (d4) Temperatur an, zwischen denen die Temperatur liegen kann	-40°C	2°C
d4			95°C	10°C
d5	**Intervallen zwischen Kompressoraktivierung**	Angabe der Mindestintervallen, bis sich der Kompressor nach dem Einschalten abschaltet	0-999 Sekunden	99
d6	**Warnung bei Höchsttemperatur-überschreitung**	Den Alarm so einstellen, dass er ertönt, sobald die Temperatur im Gerät die eingestellte Betriebstemperatur um einen gewählten Wert übersteigt	0°C-50°C	50°C
d7	**Verzögerung bis Temperaturspannenalarm**	Eine Verzögerung einstellen, bis der Temperaturspannenalarm ausgelöst wird	0-99 Minuten	0

Parameter	Name	Beschreibung	Bereich	Standard-parameterwerte
dB	**Abtauzyklusintervalle**	Die Zeit zwischen den einzelnen Abtauzyklen einstellen	1-999 Stunden	6
d9	**Maximale Abtaudauer**	Maximale Dauer des Abtauzyklus **Hinweis: Die Dauer des Abtauzyklus kann durch Parameter d10 (unten) deaktiviert werden, wenn die Abschalttemperatur vor Ende des Abtauprozesses erreicht wird**	0-999 Minuten	30
d10	**Abschalttemperatur für Abtauprozess**	Temperatur einstellen, bei der der Abtauprozess gestoppt wird	-45°C bis 50°C	Entfällt
d11	**Verlängerung des Abtauprozesses**	Zusätzliche Abtauzeit nach Erreichen des Abschaltpunkts für den Abtauprozess (sofern erforderlich)	0-99 Minuten	Entfällt
d12	**Verzögerte Anzeige der tatsächlichen Temperatur**	Die Zeitdauer einstellen, für die die Innentemperatur des Geräts (vor Beginn des Abtauprozesses) nach Ende des Abtauprozesses noch angezeigt wird	0-99 Minuten	30
d13	**Kompressor während des Abtauens eiEntfälltus**	Den Kompressor während des Abtauzyklus ein- oder ausschalten	Ein (1) oder Aus (0)	Entfällt
d14	**Verdampfer-Trocknungszeit**	Zeitdauer einstellen, während der der Kompressor nach einem Abtauzyklus ausgeschaltet bleibt, sodass sich weniger Frost ansammelt	0-99 Minuten	0
=19	**Temperaturausgleich**	Bei Unterschieden zwischen der gemessenen und der tatsächlichen Temperatur kann die gemessene Temperatur verschoben werden, um diesen Unterschied zu kompensieren	-20°C bis 20°C	-3°C
=22	**Messeinheit**	Eingabe, ob die Temperatur in Grad Celsius oder Fahrenheit angezeigt wird	Grad Celsius (0) oder Fahrenheit (1)	1
=23	**Kompressorbetrieb bei Sondenausfall**	Einstellen, ob der Kompressor während eines Ausfalls der Temperatursonde laufen oder ausgeschaltet bleiben soll	Kompressor läuft (1) Bleibt bis zur Behebung der Störung aus (0) Läuft mit Unterbrechungen bei Parametern =24 und =25 (2)	2
=24	**"Ein"-Phase des Kompressors**	Zeitdauer einstellen, für die der Kompressor während eines Ausfalls der Temperatursonde eingeschaltet bleibt	1-99 Minuten	10
=25	**"Aus"-Phase des Kompressors**	Zeitdauer einstellen, für die der Kompressor während eines Ausfalls der Temperatursonde ausgeschaltet bleibt	1-99 Minuten	10
=34	**Erstes Abtauen nach Anlaufen**	Einstellen, ob das Gerät 10 Minuten nach dem Anlaufen oder nach der in Parameter dB programmierten Zeit einen Abtauzyklus startet	Startet 10 Minuten nach Anlaufen (0) oder gemäß Programmierung (1)	Entfällt
=38	**Mindesttemperaturalarm**	Wenn die Innentemperatur im Gerät unter einen bestimmten Wert unterhalb der programmierten Betriebstemperatur fällt, kann das Display auf Blinken eingestellt werden	1°C bis 50°C	30°C

Manuelles Abtauen

Das Gerät startet alle sechs Stunden automatisch einen Abtauzyklus.

ⓘ **Hinweis: Der Zyklus startet sechs Stunden nach dem ersten Anlaufen des Geräts.**

Manuelles Abtauen des Geräts:

1. Die Taste ABTAUEN ❄ 5 Sekunden lang gedrückt halten
2. Der Abtauzyklus beginnt sofort und die Abtauanzeige leuchtet auf. Der Abtauzyklus dauert maximal 30 Minuten.

ⓘ **Hinweis: Durch das manuelle Abtauen wird der automatische Abtautimer zurückgesetzt.**

3. Der nächste automatische Abtauvorgang beginnt sechs Stunden nach Ende des manuellen Abtauens.

Reinigung, Pflege und Wartung

- Vor Reinigungsarbeiten stets zunächst das Gerät abschalten und den Netzstecker ziehen.
- Den Schrank möglichst häufig innen reinigen.
- Keine Scheuermittel verwenden, da diese schädliche Rückstände hinterlassen können.
- Die Türdichtung nur mit Wasser reinigen.
- Nach dem Reinigen stets mit einem Tuch trocknen.
- Zur Reinigung verwendetes Wasser darf nicht durch die Ablauföffnung in die Auffangschale gelangen.
- Vorsicht beim Reinigen der Geräterückseite. Scharfe Kanten können zu Verletzungen führen.
- Erforderliche Reparaturen sollten von einem POLAR-Mitarbeiter oder einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden.

Reinigen des Kondensators

Regelmäßiges Reinigen des Kondensators kann die Lebensdauer des Geräts verlängern.

POLAR empfiehlt, den Kondensator von einem POLAR-Mitarbeiter oder qualifizierten Techniker reinigen zu lassen.

Störungssuche

Bei einem Defekt Ihres POLAR-Geräts konsultieren Sie bitte zunächst folgende Tabelle, bevor Sie die Helpline oder Ihren POLAR-Händler anrufen.

Störung	Vermutliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht eingeschaltet	Prüfen, ob der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wurde und das Gerät eingeschaltet ist
	Stecker und Kabel sind beschädigt	POLAR-Mitarbeiter oder qualifizierten Techniker anrufen
	Sicherung im Stecker ist durchgebrannt	Neue Sicherung in den Stecker einsetzen
	Stromzufuhr	Netzstrom prüfen
	Interner Vernetzungsfehler	POLAR-Mitarbeiter oder qualifizierten Techniker anrufen
Das Gerät lässt sich einschalten, aber die Temperatur ist zu hoch/ niedrig	Zu viel Eis auf dem Kondensator	Das Gerät abtauen
	Kondensator verstaubt	POLAR-Mitarbeiter oder qualifizierten Techniker anrufen
	Türen sind nicht richtig geschlossen	Prüfen, ob die Türen geschlossen und die Dichtungen intakt sind
	Gerät befindet sich in der Nähe einer Wärmequelle, oder der Luftstrom zum Kondensator ist unterbrochen	Den Kühlschrank an einem geeigneteren Ort aufstellen
	Umgebungstemperatur ist zu hoch	Belüftung intensivieren oder Gerät an einem kühleren Ort aufstellen
	Ungeeignete Nahrungs-mittel werden im Gerät aufbewahrt	Einige heiße Nahrungsmittel herausnehmen oder Produkte, die den Lüfter blockieren, entfernen
	Gerät ist überlastet	Weniger Nahrungsmittel im Gerät lagern
Aus dem Gerät läuft Wasser aus	Das Gerät steht nicht gerade	Die Schraubfüße so regulieren, dass das Gerät eben steht (sofern zutreffend)
	Der Ablauf ist verstopft	Den Ablauf säubern
	Wasser kann nicht ablaufen	Den Boden des Geräts von Fremdstoffen reinigen (sofern zutreffend)
	Der Wasserbehälter ist beschädigt	POLAR-Mitarbeiter oder qualifizierten Techniker anrufen
	Die Tropfschale fließt über	Die Tropfschale leeren (sofern zutreffend)
Das Gerät ist ungewöhnlich laut	Der Sicherheitsriemen wurde nicht entfernt	Den Sicherheitsriemen entfernen
	Alle Muttern und Schrauben überprüfen und anziehen	Alle Muttern und Schrauben überprüfen und anziehen

Fehlermeldungen

Folgende Tabelle führt die Ursachen von Störungen und Anzeigen am Gerät auf und empfiehlt Abhilfemaßnahmen.

Fehlermeldung (blinkend)	Ursache	Anzeigen am Gerät	Lösung
HtA	Die Innentemperatur ist höher als die Außentemperatur	Display blinkt Abwechselnd Fehlermeldung und momentane	Dokument zur Störungssuche lesen Wenn das Problem fortbesteht, einen POLAR-Mitarbeiter oder qualifizierten Techniker kontaktieren
LtA	Die Innentemperatur ist höher als die eingestellte Mindesttemperatur	Display blinkt Abwechselnd Fehlermeldung und momentane	Dokument zur Störungssuche lesen Wenn das Problem fortbesteht, einen POLAR-Mitarbeiter oder qualifizierten Techniker kontaktieren
PF1	Kurzschluss oder Unterbrechung der Eingabeleitung der Thermostatsonde	Display blinkt	Kompressor läuft wie mit Parameter '=23' angegeben
PF2	Kurzschluss oder Unterbrechung der Eingabeleitung der Verdampfersonde	Display blinkt	Abtauen gemäß Parametern dB unt d9
HLA	Innentemperatur ist höher als 90°C	Display blinkt Abwechselnd Fehlermeldung und momentane	POLAR-Mitarbeiter oder qualifizierten Techniker anrufen
LLA	Innentemperatur ist niedriger als -45°C	Display blinkt Abwechselnd Fehlermeldung und momentane	POLAR-Mitarbeiter oder qualifizierten Techniker anrufen

Die Alarmmeldung wird nicht mehr eingeblendet, sobald das den Alarm auslösende Ereignis nicht mehr vorliegt. Eine Ausnahme bilden PF1 und PF2 - in diesen Fällen muss das Gerät erst aus- und dann wieder eingeschaltet werden.

Technische Spezifikationen

Modell	Spannung	Leistung	Stromstärke	Temperaturbereich	Kühlmittel	Abmessungen h x b x t mm	Gewicht (kg)
G604	230V 50Hz	340W	1,5A	-2°C bis 10°C	R134a 165g	900 x 900 x 700	100
G605	230V 50Hz	340W	1,5A	-2°C bis 10°C	R134a 280g	1050 x 1435 x 700	140
G606	230V 50Hz	340W	1,5A	-2°C bis 10°C	R134a 165g	850 x 900 x 700	70
G607	230V 50Hz	340W	1,5A	-2°C bis 10°C	R134a 280g	850 x 1360 x 700	130

Elektroanschlüsse

Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden.

Das Gerät ist wie folgt verdrahtet:

- Stromführender Leiter (braun) an Klemme L
- Neutralleiter (blau) an Klemme N
- Erdleiter (grün/gelb) an Klemme E

Das Gerät muss über eine spezielle Erdleitung geerdet werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.

Elektroisolierpunkte dürfen nicht blockiert werden. Bei einem Notstopp müssen diese Punkte jederzeit sofort zugänglich sein.

Entsorgung

Gemäß EU-Vorschriften müssen Kühlprodukte von Fachunternehmen entsorgt werden, die alle Gase, Metall- und Kunststoffbauteile entfernen oder recyceln.

Ihre Kommunalverwaltung kann Sie über die Entsorgung Ihres Geräts informieren. Kommunalbehörden sind nicht verpflichtet, gewerbliche Kühlgeräte zu entsorgen. Sie können Sie jedoch über lokale Annahmestellen informieren, die diese Geräte entsorgen.

Oder rufen Sie die POLAR-Helpline an. Wir verfügen über eine Liste nationaler Entsorger in den EU-Staaten.

Konformität

Alle POLAR-Produkte werden strengen Tests unterzogen, um die Einhaltung von Normen und Spezifikationen internationaler und nationaler Behörden und unabhängiger Organisationen zu gewährleisten.

POLAR-Produkte dürfen durch folgendes Symbol gekennzeichnet werden:

CE

Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von POLAR weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form oder auf irgendeinem Wege - einschließlich elektronischer, mechanischer Verfahren, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren - vervielfältigt oder übertragen werden.

Es werden alle Anstrengungen unternommen um sicherzustellen, dass alle Angaben bei der Drucklegung korrekt sind. POLAR behält sich jedoch das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.